


SONOS ONE



Diffusez et contrôlez votre musique, sans les mains. Il suffit de demander.

Le Sonos One associe un son exceptionnel avec la simplicité du service vocal Amazon Alexa, pour contrôler votre musique et plus encore, juste avec votre voix. Lancez votre musique avec la voix pendant que vous cuisinez. Demandez à Alexa de monter le volume pendant que vous prenez une douche. Vous pouvez même lancer par la voix une berceuse pendant que vous bercez les enfants.



Demandez à Alexa de lire la musique depuis les services de musique disponibles.



Spécifications

Audio

 **Deux amplis numériques de classe D** parfaitement accordés aux haut-parleurs et à l'architecture acoustique.

 **Un tweeter** qui produit une réponse haute fréquence nette et précise.

 **Un mid-woofer** qui assure la reproduction fidèle des médiums essentiels à une lecture précise des voix, tout en délivrant des graves riches et profonds.

 **Ajustez les graves et les aigus** pour optimiser le son d'une seule pièce ou d'un groupe de pièces.

 **Une gamme de micros à grande portée**, utilisée pour la technologie intelligente de capture vocale et de suppression des bruits.

Alimentation & Réseau

 **Alimentation**
100-240 V CA, 50-60 Hz, prise universelle.
Marche/arrêt automatique.

 **Fonctionne en réseau Wi-Fi, non Bluetooth.**
Fonctionne sur votre réseau Wi-Fi avec un routeur compatible 802.11b/g et une bande de fréquence de 2,4 GHz pour une écoute musicale sans interruptions.

 **Port Ethernet**
Un port Ethernet 10/100 Mbps. Reliez directement votre Sonos à votre routeur par câble Ethernet en cas de Wi-Fi instable ou utilisez le port Ethernet pour fournir un accès Internet à des appareils à communication filaire pour une configuration avec le Boost.

Généralités

 **Dimensions (H x L x P)**
161,45 X 119,7 x 119,7 (mm).

 **Poids**
1,85 kg.

 **Finition du produit**
Blanc avec une grille blanc mat. Noir avec une grille noir mat.

 **Caractéristiques du boîtier supérieur**
Interface tactile avec volume haut/bas, titre précédent/suivant, lecture/pause et fonction de désactivation du micro. Le voyant LED indique l'état, le mode Silencieux, et la diffusion vocale.

 **Respect de la vie privée**
Un indicateur LED lumineux vous permet de savoir à tout moment si le microphone de votre enceinte est activé.

Contenu de l'emballage

 Sonos One, câble d'alimentation, câble Ethernet plat, guide Sonos de démarrage rapide et Informations légales et de garantie.